

MANUAL HVR Resolução 5MP





clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br

R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade 37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG





www.clearcftv.com.br



CLE

Conecte a fonte de alimentação, a luz indicadora da fonte de alimentação acenderá e um som será emitido, o DVR ligará após a realização do auto teste.

Nota: Recomendamos o uso da fonte de alimentação fornecida com o produto para evitar o mau funcionamento do DVR ou até mesmo a queima do mesmo. Por favor, use a fonte de alimentação fornecida, no caso de o DVR não funcionar normalmente ou ser quebrado. Para fonte com interruptor, por favor, certifique-se que está ligado.

2. Desligando o dispositivo

Existem dois métodos para desligar o DVR, um deles é o desligamento via sistema, para isso clique com o botão direito na barra de menu, e na sequência clique no botão com o símbolo indicado pela seta vermelha na figura a seguir; o outro modo é o desligamento do hardware propriamente, para isso desligue a fonte de alimentação.



Nota: Se o dispositivo for desligado de forma incorreta enquanto estiver em funcionamento, após a reinicialização as informações anteriores ao desligamento estarão armazenadas no disco rígido, o que fará com que o mesmo retorne ao mesmo ponto de antes do desligamento.

Para realizar a troca do HD, por favor desligue a alimentação do dispositivo.

3. Assistente de Configuração

Quando o DVR inicializa, o assistente de configuração irá aparecer pela primeira vez, o usuário poderá realizar a configuração seguindo as mensagens de instruções.



Setup wizard			
Admin password			
Change password			
		Next	Exit

4. Configuração da senha do administrador

Após ligar o dispositivo, defina sua senha antes de iniciar a operação. O sistema irá seguir os comandos de acordo com as autorizações do usuário.

Existem dois perfis de usuário padrão, um é **admin** e o outro **convidado**, a senha é nula (sem senha) para a opção **admin.**

Para a segurança de seu sistema, recomendamos a troca da sua senha após o primeiro login, após isso a mensagem não será exibida novamente. Após redefinir a senha, entre com as informações para realizar o login.

Setup wizard	
Admin password	
Change password	
New password	
Confirm new password	
	Prev Next Exit



Clique em "Próximo" para entrar no serviço de núvem P2P através do código QR abaixo:



Faça a leitura do código QR para baixar o aplicativo para sistema Android

Serial number: Encontre o ID no dispositivo.

 Setup wizard

 Interface
 10 M/ 100 M Auto Adapter

 Enable DHCP
 Image: Comparison of the set of

Após isso. Clique em "Next" para entrar na interface e configurar a rede.

						opuate
IP address	192 .	168				10
Subnet mask	255 .	255		255		0
Gateway	192 .	168				1
MAC address		5a:57:	:4b:9e:	8c:76		
Primary DNS	223 .	5		5		5
Secondary DNS	223 .	6		6		6
HTTP port			80			
Mobile port			6667			
		Prev	/	Save	e	Exit

【DHCP Enable】 Obter IP automaticamente.

【IP Address】 Default: 192.168.1.10



[SubnetMask] Default: 255.255.255.0 [Gateway] Default: 192.168.1.1

Se você quiser fazer o DVR conectar-se à rede, faça com que o endereço IP do dispositivo seja o mesmo do segmento de rede em questão, devendo estar em conformidade com as regras de IP do roteador. Para que não aconteça conflito com o IP de outros dispositivos na rede, você também pode escolher "DHCP Enable" para obter um endereço IP automaticamente (para isso o roteador deve ter serviço DHCP). Clique em "Salvar" para finalizar toda a configuração do assistente.

5. Modo de "Canais"

Os modos de canais suportados pelo dispositivo podem ser visualizados e configurados via menu principal] > [configuração do sistema] > [gerenciamento de canal. Suporte para modo híbrido; Modo: Modo padrão é o modo coaxial (AHD / TVI / CVI) baixo está o número de canais. O modo híbrido (coaxial + IP) pode ser escolhido de acordo com a solicitação do cliente, canal coaxial N+ canal N IP.



Nota: Os modos de alta resolução são compatíveis com câmeras de baixa resolução; porém resoluções mais baixas não são compatíveis com câmeras de resoluções superiores. Por exemplo: o canal analógico 4 * 1080P pode conectar-se com câmeras 1080P e também câmeras 720P.



6. Controle Coaxial

Função: definir a configuração da câmera AHD

Escolha o canal com a câmera coaxial e clique com o botão direito do mouse no menu principal para escolher para ter acesso ao menu **"coaxial control"**



Clique em "Channel 02" para entrar na interface de configuração da câmera, use as setas para cima e para baixo para alternar entre os menus da câmera, use as setas para esquerda e para a direita para escolher entre parâmetros específicos. Clique no X para fechar.

O painel de configuração acima ainda conta com ajustes AF Zoom+/-, Focus+/-, Iris+/-, UTC Control etc...

7. Codificação

Vá ao menu principal [main menu] > [Record] > [setup], Interface de configuração de codificação.



Record	d - admin					
455		Setun				
	Setup					
0	Snapshot	CH.		A		
	Schedule		Main Stream		Sub Stream	
	Schedule	Codec	H265	▼	H265	
	Advanced	Record type	Video Only	▼	Video Only	
		Resolution	1080P	▼	CIF	
		Frame Rate	25fps		6fps	
		Bit rate type	Variable bit rate	▼	Variable bit rate	
		Quality	High	▼	Normal	
		Bit rate		▼		
			Ing	out	Inpu	ut
	Save & Exit				Сор	У

O fluxo de dados principal (stream)é usado para registro local, reprodução. O fluxo de dados secundário (Sub-stream) é usado para vigilância remota, como: vigilância móvel. A tecnologia de duplo fluxo pode tornar a reprodução e a vigilância remota mais suave e clara.

Nota: Produtos diferentes têm diferentes opções de codificação de resolução. Os ícones de vídeo e áudio exibidos significam arquivos de registro, incluindo vídeo e áudio.

8. Gravação

8.1 Configuração do disco rígido

Formate quando entrar pela primeira vez em [main menu] > [HDD Manage] > [setup]. Após a formatação defina o disco rígido como disco rígido de leitura e gravação através de 【read-write hard disk setting】

É necessário conter pelo menos um disco rígido de leitura / gravação.

8.2 Ajuste de Gravação

Clique em [Mainmenu] > [Record] > [Schedule] para configurar a gravação.



Record - admin																		
Setup Schedule																		
0	Snapshot	СН.	CH. A1															
	Schedule									21	1:00-2	22:00						
	Advanced	0 Sun		3		6	9	9	12	2	15	5	1	8	2	1	24	1
		Mon	+		\square	+				+	Η						+	
		Tue																
		Wed																
		Thu																
		Fri																
		Sat																
				Disab	led				C	ommo	on+N	1otior	n+Ala	arm				
				Motio	n+Alai	m			— A	larm	Reco	ord						
		Event Pre-	Reco	ord Tir	ne					None								
		Event Delay Time 30Sec 💽							Inpu	ut								
	Save & Exit															Сор	ру	

[CH]: Escolha o número do canal correspondente para definir o canal. Escolha a opção "All" para configurar todos os canais.

Record control - admin	
CameraAll 1 2 3 4 Auto 🗹 🗹 🗹 🗹 Manual 🕢 💭 💭	
	OK Cancel

[Record Mode]: Clique no botão REC quando visualizar a definição do status de vídeo. Existem 3 status: Schedule, manual or stop (Agendado, manual ou parado)

Manual: Após mudar para manual, o canal correspondente será gravado o dia todo 24 horas.

Parado: A gravação do canal correspondente será interrompida.

Depois de escolher o modo configuração, você pode definir o tipo de gravação e o período.

[Time section]: A gravação será realizada somente no período de tempo pré-definido.

[Recording type]: Nesta opção você terá 4 tipos: No record 💽 , Regular 🥅 , detection 🛄 ,

Alarm 📕

Regular: A gravação Regular é configurada na seção de configuração de tempo. O tipo de arquivo de vídeo é **s**;



Detection: Aciona o sinal de "motion detect", "video mask" ou "video loss", quando

o alarme "gravação por detecção" é ativado. O tipo de arquivo de vídeo é 🛄;

Alarme: Dispara o sinal de alarme externo na seção de ajuste de tempo, e o mesmo é definido como gravação aberta (opening recording). O tipo de arquivo de vídeo é

8.3 Reprodução e consulta de gravação

Reproduza o vídeo gravado no disco rígido: Clique com o botão direito do mouse em Menu para obter "Record Playback" (Reprodução da gravação)", selecione para reproduzir.

Select Search Option								
Quick Play 5 Minute(s) (1~99)								
Preview 2018 Year 11 Month 3 Day								
Playback By Time								
Playback By Event								
Playback By Time Bar								
Face Playback								
Smart Playback								
Exit								

Quick Playback: Atalho para reprodução rápida da gravação na seção correspondente:

Playback by time: Esta seção irá mostrar a hora mais recente e a mais antiga de gravação no disco rígido. Você pode reproduzir rapidamente;

Playback by event: Navegue rapidamente, escolhe a reprodução de alarme / Sensor de movimento;

Playback by time bar: Escolha a data e verifique o registro correspondente na seção de tempo. Suporta reprodução multicanal.

Smart Playback: Selecione a data e pule o vídeo que você não deseja reproduzir.



	Nov → 4 2018 2018
	SMTWTFS
	1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	All cameras
	CH. 01
	СН. 02
	СН. 03
	СН. 04
	Rec type
	Constant V Smart
	2018-11-03 13:01:24
	2018-TF03-00:00:00
← 00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00	20:00 22:00 24 🔿
01	++
	+4

Cópia de Segurança da gravação: escolha o local de armazenamento, Clique em para cortar e em para concluir o corte. Clique em para salvar a cópia de segurança. Clique em detecção (leitura-gravação ou cópia de segurança do dispositivo) para escolher o tempo de gravação e o canal. Abaixo do canal, você pode verificar o tamanho do arquivo de vídeo cortado. Clique em Iniciar para verificar a coluna de hora. Após concluído o "backup" aparecerá um "tick".

Record Playback (Reprodução de gravação): Clique duas vezes nos arquivos na lista para reprodução ou reproduza por tempo na coluna de tempo.

Playback all channel (Reprodução de todos os canais): Selecione "All channel" e depois reproduza todos os canais.

Zoom: Clique em "Playing vídeo" (reproduzir vídeo), arraste o mouse para a esquerda para escolher a área e, em seguida, mova o mouse para a área de zoom +/-, clique com o botão direito do mouse para sair do modo Zoom.

9. Alarme

9.1 Configuração do alarme: (Main menu - channel configuration - motion detection)

As funções incluem: Abrir / fechar, sensibilidade, área de detecção, tempo de defesa, modo de disparo.

9.2 Detecção de movimento:



Esta configuração inclui: Prompt de tela, campainha, gravação do canal de disparo (necessário definir), captura instantânea, saída para alarme, disparo PTZ, e algumas configurações de vinculação de detecção de movimento que precisam ser combinadas com outra função (tais como gravações de vídeo de ligações, envio de e-mails) para gerarem os efeitos requeridos quando um alarme ocorre. Você poderá copiar todo o ajuste de canais através da opção "copy" com o botão direito e depois, salvar e sair e ok para sair.

10. Acesso de rede local

Após a rede ser conectada, você poderá conectar ao navegador Internet Explorer para a função monitor remoto. Para isso abra o Internet Explorer, digita o endereço IP do dispositivo na barra de endereço. Por exemplo: IP padrão é: 192.168.1.10, digite então <u>http://192.168.1.10</u> e clique "Enter" para conectar.

Após conectar, digite o nome, sendo que o nome padrão de fábrica é "admin" e a senha é nula (sem senha). Por razão de segurança introduza uma senha redefinindo o ajuste de fábrica. Após realizar o login será exibido o monitor de interface conforme abaixo:



Nota: No primeiro login você precisará instalar o ActiveX pois o browser IE por padrão para o ActiveX, então vá em opções de internet, segurança, níveis de personalização, ActiveX. Então habilite todos os ActiveX.

11. Acesso a rede pública

A tecnologia de nuvem torna o dispositivo de acesso à rede pública fácil e conveniente.

11.1 Acesso pelo computador

Abra o Internet Explorer e digite <u>http://easyweb.zwcloud.wang/login.html</u> para realizar o login no website de serviço de rede na nuvem.



	the Second Areas Instantion	OP-6 Binner + H M N	N * 0
(m)		N. 84	balance in the second state of the second
		And	
		Later a price	
		A	
		Presed information	
		The browser does not detect the plugin, please install the plugin!	1.000
	and the second		
		Contra Contra	
	0.000	6	
	Street "/		
		A Description of the local division of the	
	-		
and the second s	AND THE GOLD TO BOD TO ST	The Bi Anti-Mete Constitute Program, 1 Biogrammer	10 A 1

Existem dois métodos de login: Login por usuário (usuário de app registrado) e login por dispositivo UID. O usuário poderá gerenciar múltiplos dispositivos simultaneamente se login for realizado por usuário, mas se o login for realizado por dispositivo UID só será possível acessar um dispositivo.

11.2 Easy VMS

Você poderá instalar o Easy VMS no computador e usar o login e a conta para o serviço de nuvem.

Existem 2 métodos de login: Login por usuário (usuário de app registrado) e login por dispositivo UID. O usuário poderá gerenciar múltiplos dispositivos simultaneamente se login for realizado por usuário, mas se o login for realizado por dispositivo UID só será possível acessar um dispositivo.

11.3 Acesso pelo celular

Ambiente de rede: Wi-Fi, 3G, 4G

Sistema operacional: Android, iOS

App: P2PViewCam / P6SPr

Local de download: Google Play, App Store

11.4 Baixando o App localmente

Entre em no menu principal > sistema > network > P2P no canto superior direito.





Digitalize o código QR para baixar o App. Em seguida, faça o Login pela sua conta e clique em "+" no canto superior direito e digitalize UID para obter a pré-visualização.