

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Clear Soluções Veiculares. Agora que você já possui sua câmera corporal, estamos empenhados em comprovar que fez um ótimo investimento, tendo com você um produto com a mais alta tecnologia, conquistando cada vez mais a sua confiança. Este Guia Rápido foi feito pensando em você, na sua segurança e seus negócios. Mostraremos a você, configurações simples para que você possa utilizar seu aparelho com segurança.

AVISO !

Não desmonte sem autorização técnica.
Cuidado com choque!

NOTA: Para evitar choque, por favor, não abra o equipamento, a manutenção deve ser feita por um técnico autorizado.

Sobre o produto

A Body Cam, também conhecida como câmera corporal, é um produto desenvolvido para monitorar e auxiliar os profissionais de segurança, da área da saúde, companhias elétricas, etc. O aparelho é fixado na própria vestimenta do operador, sendo possível tirar fotos e realizar gravações, e todos os dados ficarão armazenados em um cartão SD.

Além disso, possui visão noturna (infravermelho) e com o módulo de rede 3G/4G, é possível transmitir as imagens em tempo real, realizar o upload das gravações e imagens.

Considerações Iniciais

- Tenha cuidado durante o transporte;
- Se o produto apresentar qualquer irregularidade, entre em contato com o suporte;
- Para evitar a perda de conteúdo, faça o backup dos dados após o uso do produto;
- Mantenha a lente frontal da câmera limpa para evitar a má qualidade do vídeo;
- Nenhum módulo deve ser substituído enquanto o equipamento estiver ligado.

Lista de acessórios

Desembale a câmera com cuidado, certifique-se de que todos os acessórios estão inclusos para a instalação.

Nome	Quantidade
Câmera corporal	1
Suporte para recarga	1
Fonte	1
Cabo USB	1
Presilha traseira	1
Presilha principal	1
Guia Rápido	1

Guia dos LEDs

Indicador	Status
Verde	Ocioso
Vermelho	Capturando imagens
Laranja	Gravando som

Guia de ícones da interface



Ícone	Descrição
	Gravação de vídeo por alarme
	Sinal de GPS detectado
	Sinal 4G detectado
	Conectado ao WiFi
	Indicador de bateria
	Indica que o aparelho está gravando
	Indica que o dispositivo está conectado à plataforma.

Guia dos botões

ID	Botão	Nome	Descrição
1		Liga/Desliga	Liga ou Desliga o aparelho ou a tela de exibição.
2		Comunicação	Ativa a comunicação
3		Gravação	Habilita/Desabilita a gravação
4		Foto	Tira uma foto ao apertar uma vez
5		Infravermelho	Ativa o infravermelho
6		Menu	Acessa o menu principal
7		Direcionais (cima/baixo)	Mover entre menus e realizar ações
8		Retornar	Retorna ao menu anterior
9		Alarme	Aciona a gravação de alarme, reporta para central
10		Gravação de áudio	Habilita/Desabilita a gravação de áudio


Instruções de uso

Para **ligar/desligar** o dispositivo, basta apertar o botão Liga/Desliga por 3 segundos. O aparelho irá desligar independente do modo em que ele estiver. Apertar o botão durante a inicialização faz com que ligue/desligue a tela de exibição.



Ao pressionar o botão de **gravação de imagem** o indicador de gravação aparece na tela, mostrando que está gravando.

A **gravação de som** parte do mesmo princípio da gravação de imagem. Para iniciar, é preciso pressionar o botão de gravação de áudio.



Termo de Garantia

A CLEAR assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia Total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO.

A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:

- Se o defeito ter sido causado pelo Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante;
- Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, fogo, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;
- Se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);
- Se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;
- Se o aparelho tiver sido violado.

Acesse o manual do produto:

Para mais informações acesse nosso site e faça o download da documentação deste produto, ou escaneie o QR Code ao lado:



 **Comercial**
+55 35 3473 4000

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65, Família Andrade
CEP 37.540-000
Santa Rita do Sapucaí - MG

 **Suporte Técnico**
+55 35 3473 4043

Rua Rodolfo Guerino Adami, 65, Família Andrade
CEP 37.540-000
Santa Rita do Sapucaí - MG

 @clearcftv


 Clear Soluções Veiculares

 Clear CFTV Oficial

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

body cam



CLEAR
CFTV

Guia Rápido

Versão 1.0.0

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA