


MESA CONTROLADORA VEICULAR

0110
1001
1010

COMUNICAÇÃO
RS485



COMPACTA



FÁCIL INSTALAÇÃO

Imagens meramente ilustrativas



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043 | Assistência: (35) 3473.4037



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG



**Conheça a nossa
Speed Dome
Veicular!**

Accesse nosso site e se surpreenda!

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

Introdução

A mesa controladora é responsável por controlar câmeras do tipo PTZ. É possível controlar mais de uma câmera com apenas uma mesa. Recomendada para carros de patrulha, de policiais, de escolta, ônibus público e etc. Seu design conta com um Joystick 3D e 8 teclas que



possibilitam o total controle da câmera. É compacta e possui um tamanho ideal para utilizá-la apoiada nas mãos ou fixada nos veículos.

Possui protocolo PELDO D/ PELDO P e taxa de transmissão selecionável. Sua interface de comunicação é RS485, a distância que o sinal consegue ser transferido da mesa controladora até a câmera é de até 2000m. A instalação é segura e o equipamento é de fácil desmontagem.

Especificações

Item	Parâmetro
Modelo	
Joystick	3D
Modo de comunicação	RS485
Protocolo	PELCO-D/ P
Taxa de transmissão	2400bps/ 4800bps/ 9600bps/ 19200bps
Endereço de controle	Números de "1-4" (combinação livre)
Preset	Números de "1-4" (combinação livre)
Interface	1 canal - conector aviation
Temperatura de operação	-20°C ~ 55°C
Alimentação	DC 12V +/- 10%
Dimensões	139 x 110 x 97 mm
Peso	450g
Umidade de operação	≤ 90% RH

Interface RS485



Terminal	Descrição
1	DC 12V+
2	DC 12V-
3	RS485 +
4	RS485 -

Instruções de Uso

- **Definir o Preset:** Pressione, 1 + 2 + PRESET;
- **Acionar o preset:** 2 + SHOT;
- **Configurar endereço:** 1+ 2 + ADDR;
- **Pausar modo automático:** Movimentar o Joystick;
- **Zoom:** Incline o Joystick para o lado esquerdo e direito;
- **Limpar:** Pressione o botão "Wiper" para limpar as configurações antigas;
- **Luz:** Ligada/ Desligada.

Nota: O endereço padrão da mesa é **1** quando é ligada, a configuração do endereço não se mantém salva quando a mesa é desligada.