

Especificações Técnicas - IVMS CLIENT

Introdução

O IVMS Client é o software dedicado para o vídeo monitoramento e rastreamento veicular e gestão de frotas. É possível acessar e monitorar as câmeras em tempo real, além do rastreamento GPS. É possível consultar as gravações armazenadas no cartão SD ou HDD, verificar o histórico de rastreamento e também visualizar os eventos e alarmes gerados. Oferece recursos avançados para controle e configuração dos DVRs veiculares, sendo a maneira mais prática de configurar os parâmetros do equipamento.

Requisitos mínimos para instalação

- **Configuração mínima para 10 veículos**

Sistema operacional	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (x64)
Processador	Pelo menos i5 octa-core com frequência superior a 2.6 GHz.
Memória RAM	4GB DDR4 ou superior
Discos	SSD no mínimo de 128GB
Rede	Pelo menos 500M

- **Configuração mínima para 20 veículos**

Sistema operacional	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (x64)
Processador	Pelo menos i5 octa-core ou superior com frequência superior a 2.6 GHz.
Memória RAM	Mínimo 8GB DDR4
Discos	SSD no mínimo de 256GB
Rede	500M ou superior

- **Configuração mínima para 50 veículos**

Sistema operacional	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (x64)
Processador	i5 octa-core ou superior com frequência superior a 2.6 GHz.
Memória RAM	8GB DDR4 ou superior
Discos	SSD no mínimo de 512GB
Rede	500M ou superior

- **Configuração mínima para 100 veículos ou mais**

Sistema operacional	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (x64)
Processador	i7 octa-core ou superior com frequência superior a 2.6 GHz.
Memória RAM	8GB DDR4 ou superior
Discos	SSD no mínimo de 512GB
Rede	1000M